

VRTAČKOVÁ ČERPADLA

DRILL 14, DRILL 20, DRILL 25

DRILL 14 NOVAX, DRILL 20 NOVAX, DRILL NOVAX 25



Návod k použití

„Překlad původního návodu“

Provozní instrukce

- Upevněte čerpadlo na dřevěnou desku
- Připojte sací a výtlačnou hadici na odpovídací hrdlo s ohledem na směr čerpání označený šipkami
- Ponořte sací hadici (s namontovaný sacím filtrem) do čerpané kapaliny
- Použijte tvarově stálou hadici (savici), která se nebude smršťovat během nasávání
- Naplňte čerpadlo čerpanou kapalinou
- Přerušte čerpání, pokud čerpadlo nebude čerpat kapalinu během 30 sekund

KONTROLA MOŽNÝCH ZÁVAD

- Zkontrolujte, že sací hadice je čistá a dostatečně ponořená do čerpané kapaliny
- Zkontrolujte dokonalou těsnost přípojek na sání

POUŽITÍ

- Pro čerpání vody, vína, olejů, topných olejů, dekantace topného oleje

UPOZORNĚNÍ

- Nečerpejte snadno zápalné kapaliny jako benzín a petrolej ani kyseliny a zásady

Technické parametry

	DRILL 14	DRILL 20	DRILL 25
Otáčky	1500 <> 3000	1500 <> 3000	1500 <> 3000
Jmenovitý příkon (W)	200 <> 350	200 <> 350	200 <> 350
Ložiska			
Směr otáčení	Pravý / Levý	Pravý / Levý	Pravý / Levý
Hlučnost (db(A))	60 <> 65	70 <> 75	70 <> 75
Průtok max. (l/min)	12 <> 25	15 <> 30	20 <> 45
Výtlak max. (m)	9 <> 25	9 <> 25	9 <> 25
Vertikální sací výška (m)	2 <> 6	2 <> 6	2 <> 6
Horizontální sací výška (m)	10 <> 40	10 <> 40	10 <> 40
Chod nasucho (max)	30 sekund	30 sekund	30 sekund
Hmotnost (kg)	1.250	1.300	1.350